

INSTRUKCJA OBSŁUGI
SŁUCHAWKI SKŁADANE
EK-300491
Nr partii: 201906



Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie produktu marki HYKKER. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń umieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

Wygląd rzeczywistego produktu (kolory) może odbiegać od prezentowanego na ilustracjach w niniejszej instrukcji obsługi.

1. SPIS TREŚCI

1. Spis treści	2
2. Bezpieczeństwo użytkowania	2
3. Specyfikacja techniczna	3
3.1 Dane techniczne	3
3.2 Zawartość opakowania	3
4. Rozmieszczenie elementów	4
5. Użytkowanie słuchawek	4
5.1 Podłączanie słuchawek do źródła dźwięku	4
5.2 Regulacja głośności	4
5.3 Używanie przycisku wielofunkcyjnego	5
5.4 Odłączanie słuchawek od źródła dźwięku	5
6. Rozwiązywanie problemów	6
7. Konserwacja urządzenia	7
8. Prawdopodobna utylizacja zużytego sprzętu	7
9. Korzystanie z instrukcji	7
9.1 Zgody	7
9.2 Znaki towarowe	7
10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	7

2. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne i/lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

OTOCZENIE

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Powinno być ustawiane na stabilnych powierzchniach, aby nie można go było uszkodzić oraz aby ono nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia - mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

WODA I INNE PŁYNY

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności - zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobiniki wody mogą spowodować

pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie i opakowanie z dala od zasięgu dzieci, gdyż mogą zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem.

MODYFIKACJE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane samodzielными modyfikacjami zakłócenia radiowe i telewizyjne. Podobnie w przypadku zastosowania nieoryginalnych przewodów połączeniowych i ładowarek.

PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1 Dane techniczne

Nazwa i typ	SŁUCHAWKI SKŁADANE
Model	EK-300491
Dźwięk	Stereo
Przetwornik	40 mm
Impedancja	32Ω
Pałgak	Regulowana długość
Wtyk	minijack 3,5 mm
Przewód	113 cm

3.2 Zawartość opakowania

- Słuchawki składane
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.

4. ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW



1. Pałąk
2. Zawias do składania i regulacja długości pałąka
3. Wtyk minijack 3,5 mm
4. Pilot na przewodzie (mikrofon i przycisk wielofunkcyjny)
5. Przewód
6. Muszle słuchawek

5. Użytkowanie słuchawek



Nie rób niczego na siłę, gdyż możesz uszkodzić urządzenie i jego akcesoria.



Zbyt długie słuchanie dźwięków przy ustalonej wysokiej głośności może powodować trwałe uszkodzenie słuchu.

5.1 Podłączanie słuchawek do źródła dźwięku

1. Po wyjęciu z opakowania podłącz wtyczkę słuchawek do odpowiedniego wyjścia w źródle dźwięku.
2. Nałóż muszle słuchawek na uszy tak, aby poduszki muszli przylegały do uszu.
3. Dopasuj słuchawki do głowy poprzez regulację długości pałąka, wydłużając go lub skracając. Wpływa to na komfort użytkowania słuchawek.

5.2 Regulacja głośności

Głośność w słuchawkach reguluje się wykorzystując mechanizmy udostępnione w źródle dźwięku.

5.3 Używanie przycisku wielofunkcyjnego

Słuchawki wyposażono w moduł, z mikrofonem i przyciskiem wielofunkcyjnym, znajdujący się na przewodzie. Wykorzystuje się go, gdy słuchawki podłączone są do smartfona lub telefonu.

Gdy słuchawki podłączone są do smartfona można wykorzystać przycisk do obsługi rozmów i multimediiów, a także wywołania Asystenta Google.

	<p>Gdy pojawia się połączenie przychodzące, to jednokrotne użycie przycisku wielofunkcyjnego pozwoli ją odebrać. Krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego podczas trwania połączenia powoduje wyciszenie mikrofonu, dłuższe przytrzymanie przycisku podczas trwania połączenia powoduje zakończenie rozmowy. Aby odrzucić połączenie wystarczy wcisnąć przycisk i przytrzymać go przez chwilę.</p>
	<p>Gdy aktywna jest aplikacja multimedialna (odtwarzacz audio, wideo, program do streamingu) jednokrotne użycie przycisku wielofunkcyjnego włącza Pauzę lub uruchamia odtwarzanie. Dwukrotne szybkie wciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego powoduje przejście do kolejnego utworu. Trzykrotne szybkie wciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego powoduje przejście do poprzedniego utworu. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego na pulpicie smartfona lub w dowolnej aplikacji uruchomi Asystenta Google, który tuż po aktywacji będzie gotowy do przyjęcia polecenia głosowego.</p>

5.4 Odłączanie słuchawek od źródła dźwięku

1. Odłącz wtyczkę słuchawkową z gniazda w wykorzystywanym źródle dźwięku.
2. Delikatnie zwiń przewód i zabezpiecz go przed rozwinieniem i uszkodzeniem.
3. Złóż muszle słuchawek do środka.
4. Zabezpiecz i schowaj słuchawki.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów zapoznaj się z poniższymi poradami.

<p>Nie słychać dźwięku po podłączeniu do źródła dźwięku</p>	<p>Sprawdź poprawność podłączenia przewodu do źródła dźwięku. Sprawdź poziom głośności w źródle dźwięku. Sprawdź, czy gniazdo w źródle dźwięku nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy wtyczka lub przewód słuchawek nie są uszkodzone.</p>
<p>Słychać dźwięk, ale są też szумы i trzaski</p>	<p>Sprawdź jakość plików dźwiękowych w źródle. Sprawdź, czy gniazdo w źródle dźwięku nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy słuchawki lub przewód nie są uszkodzone.</p>
<p>Nie działa mikrofon</p>	<p>Sprawdź, czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazda w telefonie lub komputerze. Sprawdź, czy przewód nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy w telefonie nie wyciszono dźwięku z mikrofonu. Sprawdź, czy mikrofon nie jest zakryty.</p>
<p>Nie działa przycisk na przewodzie</p>	<p>Sprawdź, czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazda w smartfonie. Sprawdź, czy w telefonie nie jest wyłączona obsługa przycisku na słuchawkach.</p>
<p>Wtyk nie pasuje do gniazda w źródle dźwięku</p>	<p>Użyj odpowiedniej przejściówki z wtyku minijack 3,5 mm na odpowiedni dla źródła dźwięku. Przejściówki NIE znajdują się w zestawie.</p>

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, skontaktuj się z serwisem producenta.

Dane producenta:
mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Punkt dostarczania sprzętu:
mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: kontakt@hykker.com
Strona www: www.hykker.com

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach

Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej o dużym rozmiarze czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego:

www.hykker.com/sprzet-komputerowy

7. KONSERWACJA URZĄDZENIA

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę płaską.

8. PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

9. KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI

9.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

9.2 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

10. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UE



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.